

# Montageanleitung Zinea Kinossessel

**Achtung**, bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Es wird empfohlen, dass zwei Personen die Montage bzw. Demontage der Rückenlehne vornehmen um jegliche Schäden zu vermeiden.

**Schritt 1:** Schieben Sie die auf beiden Seiten der Rückenlehne angebrachten Führungsschiene in die am Sitzunterteil angebrachten Stahlhalter. (Bild A)

**Schritt 2:** Drücken Sie beide Seiten der Lehne fest nach unten. Die Rückenlehne rastet automatisch hörbar ein.

**Schritt 3:** Um die der Rückenlehne zu entfernen, drücken Sie mit einem Schraubendreher die schwarze Lasche in der Metallschiene auf beiden Innenseite nach hinten und ziehen die Rückenlehne nach oben ab. (Bild B)

